

MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DRIVER COM BLUETOOTH

Rev. 01 >>>





Automatiza tu negocio para crecer de forma rápida, segura y eficiente. Ven con Solux.

Resumen

1. Introdución	
2. Driver de la impresora	
3. Instalación del driver	4
3.1. Requisitos mínimos de instalación	4
3.2. Instalación del driver	4
4. Ubicación de la Impresora Bluetooth	7
5. Asociación de la impresora Bluetooth con el driver	

1. INTRODUCIÓN

en fábrica, entre otros segmentos.

La impresora SX-MTLP-04 es una impresora portátil de etiquetas y recibos con tecnología de impresión térmica directa, de fácil operación y excelente costo-beneficio, muy utilizada en ventas móviles, atención en colas o emisión de etiquetas de productos

En este manual, presentamos instrucciones paso a paso para instalar el driver de impresión para el sistema operativo Windows, así como para configurarlo para su uso a través de la interfaz Bluetooth.

Lea atentamente la información descrita en el **Manual del Usuario** antes de utilizar la impresora.

2. DRIVER DE LA IMPRESORA

La impresora SX-MTLP-04 tiene un driver de impresión compatible para su instalación en los sistemas operativos Windows 98, 2000, NT, XP, 7, 8, 10 y 11, Mac OS y Android.

Este driver está disponible en el área de Descargas del producto, en el sitio web <u>www.solux-tech.com.br/es</u>.

La instalación se realiza ejecutando el programa "SoluxMobilePrinterDriverInstall.exe", donde se le guiará a través de la instalación (solo disponible para Windows).

Una vez completado, el sistema operativo hará que la impresora esté disponible en la lista de impresoras instaladas.

El controlador de driver de impresión transforma caracteres e imágenes en gráficos de matriz de puntos para imprimir.

También es posible imprimir enviando textos y comandos directamente a la interfaz de comunicación de la impresora. Para hacer esto, simplemente instale el driver de la interfaz y programe los datos que se enviarán al puerto de comunicación creado. De esta forma, la impresora utilizará el formato de caracteres predeterminado configurado en su memoria.

3. INSTALACIÓN DEL DRIVER

3.1. Requisitos mínimos de instalación

La computadora donde se instalará la impresora deberá contener al menos un procesador de 1.1GHz y 2GB de RAM con sistema operativo Windows, siendo compatible con las versiones de Windows 98, 2000, NT, XP, 7, 8, 10 y 11.

3.2. Instalación del driver

Localice el archivo "*SoluxMobilePrinterDriverInstall.exe*" y ejecútelo haciendo doble clic en él o en su icono.





Si después de ejecutar el archivo aparece el mensaje "¿Desea permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo?", haga clic en "Sí" para continuar con la instalación del driver de impresión.

A continuación, aparecerá la pantalla para elegir el idioma. Haga clic en "OK" para continuar.

Select Se	tup Language	\times
1	Select the language to use during the installation:	
	English	~
	OK Cancel	

En la siguiente pantalla que aparece, haga clic en "*Install*" para comenzar la instalación.





El instalador extraerá los archivos para la instalación.

Luego aparecerá un mensaje informándole que la impresora se ha instalado correctamente, como se muestra a continuación:

Setup - RPLabelPri	nter Printer Driver	_		×
Installing Please wait while S	etup installs RPLabelPrinter Printer Driver on yo	ur comput	er. (
Finishing installatio	n			
	SUCCESS >	<		
	La impresora se ha instalado correctament	e		
	ОК			
			Can	ncel





Cuando termine, la impresora se instalará en Windows con el nombre "*RP4xx* Series 200DPI TSC".

Configur	raciones	
டு In	ncio	Impresoras y escáneres
	۶	
Disposi	itivos	Impresoras y escáneres
E Blu	uetooth & otros dispositivos	RP4xx Series 200DPI TSC
읍 Im	npresoras y escáneres	
() Ra	atón	Microsoft Print to PDF
🗔 То	buchpad	Microsoft XPS Document Writer
📼 Di	igitación	OneNote (Desktop)
c∕⁄B BC	olígrafo y Windows Ink	OneNate for Windows 10
P Re	eprodución Antomática	
🖞 Us	SB	

6

4. UBICACIÓN DE LA IMPRESORA BLUETOOTH

Asegúrese de que la impresora no esté inactiva, que tenga Bluetooth activado y que esté cerca de la computadora.

Activa Bluetooth en Windows y accede a la pantalla de dispositivos.

Haga clic en la opción "Agregar Bluetooth u otro dispositivo".

Cont	figuraciones	٦.	×
ណ៍	Inicio	Bluetooth & otros dispositivos	
Dis	positivos	+ Agregar Bluetooth u otro dispositivo	
		Bluetooth	
	Bluetooth & otros dispositivos	Activado	
ß	Impresoras y escáneres	Detectable en este momento como "NOTEBOOK-ACER-A"	
Ū	Ratón	Ratón, teclado y bolígrafo	
	Touchpad	Optical Ratón	
	Digitación		

Haga clic en "Bluetooth".



Seleccione el dispositivo "MobilePrinter" que muestra el icono de la impresora.



D MobilePrinter		
HobilePrinter		

Ingrese el PIN "0000" y haga clic en "Conectar".

ŗ.	MobilePrinter		
Ð	MobilePrinter Conectando Ingrese el o PIN para MobilePrinter.		
			_
	0000		×
	0000 Conectar	Anular	×

La impresora se empareja con la computadora.

5. ASOCIACIÓN DE LA IMPRESORA BLUETOOTH CON EL DRIVER

Para que la impresora SX-MTLP-04 imprima correctamente a través de la interfaz Bluetooth, es necesario asociar el puerto de comunicación Bluetooth con el driver previamente instalado, según el tema "3 – Instalación del driver".

Para eso:

- 1) Abra el "Panel de control" de Windows.
- 2) Haga clic en "Ver impresora y dispositivos".



Localice la impresora *"MobilePrinter"* y haga clic derecho sobre ella. Haga clic en *"Propiedades"*.

En la pantalla que aparece, haga clic en la pestaña "Servicios" y verifique qué portal serial COM aparece en la lista.



El puerto serial COM que aparece corresponde a la interfaz que se seleccionará en el driver instalado.

Propiedades de MobilePrinter General
General Hardware Servicios Bluetooth
Este dispositivo Bluetooth ofrece los siguientes servicios. Para utilizar un servicio, seleccione la casilla de verificación.
Servicios Bluetooth
Puerto serial (SPP) 'SerialPort' COM4
✓ WeChat
OK Anular Aplicar

Haga clic en "OK".

Vuelva a la lista de impresoras instaladas en Windows, ubique el driver de la impresora, haga clic en él y haga clic en "Administrar".

ດີ Inicio	Impresoras y escáneres
R	
Dispositivos	RP4xx Series 200DPI TSC
Bluetooth & otros dispositivos	Abrir cola Administrar Quitar dispositivo
品 Impresoras y escáneres	Snagit 2019
🖰 Ratón	
Touchpad	
📾 Digitación	
🧬 Bolígrafo y Windows Ink	
(P) Reprodución Antomática	
🖞 USB	

Ingrese las propiedades de la impresora.

ଜ RP4xx Serie	s 200DPI TSC
Administra tu dispositiv	0
Estado de la impresora: Inac	tiva
Abrir cola de impresión	Establecer como predeterminado
Imprimir una página de prueba Ejecutar el solucionador de pro	a oblemas
Propiedades de impresora	
Preferencias de impresión	
Propiedades de hardware	

En la pantalla que aparece, haga clic en "Puertos" y seleccione el puerto COM equivalente.

Administracio	ón del color	Seguridad	Configuración del dispositivo
General	Compart	ir Puertos	Opciones avanzadas
S RF	94xx Series 2001	DPI TSC	
nprimir en le rimer puerto	os siguientes p b libre seleccior	uertos. Los documen nado.	tos se imprimirán en el
Puerto	Descripción	lr	npresora
LPT3:	Puerto de imp	oresora	
COM1:	Puerto serie		
COM2.	Puerto serie		
COM4:	Puerto serie	RP4xx S	eries 200DPI TSC
COIVI3:	Puerto serie		
COM5:	Puerto serie		
FILE:	Imprimir en a	rchivo	•
Agregar	puerto	Eliminar puerto	Configurar puerto
Habilitar o	ompatibilidad	bidireccional	
Habilitar a	grupación de i	mpresoras	

Haga clic en "OK" para completar la asociación.

Es posible realizar una impresión de prueba haciendo clic en la opción "*Imprimir una página de prueba*".